


Изменение размеров прямоугольного помещения


Размеры уже созданного помещения можно изменить в любой момент работы над проектом.

Чтобы изменить размеры прямоугольного помещения:

1. выделите любую поверхность помещения;
2. правой клавишей мыши нажмите на поверхность, в контекстном меню выберите «**Свойства короба**»;



3. в открывшемся окне в поле **Размер** измените размеры нужным вам образом¹⁾;



4. нажмите «**OK**», чтобы сохранить изменения.

Задание к блоку 1 [Следующая статья](#)

В Руководстве пользователя:

- [Редактирование контура помещения](#)

1) «Г» – высота от пола до потолка

