

Смещение рядов плитки

Если в ходе работы над проектом нужно создать «кирпичную» стену, это можно быстро сделать с помощью функции «**Смещение**».

«**Смещение**» в Панели инструментов -- это значение, на которое смещаются плитки в рядах относительно друг друга.

То есть, при значении «0» плитки стоят чётко друг над другом:



При значении **50%** они расположены таким образом (как кирпичная кладка):




А так выглядит поверхность со смещением **20%**:



Чтобы сместить ряды плитки на поверхности:

1. **выделите любую плитку** на поверхности,
2. **введите необходимое значение** в поле «Смещение»,
3. проверьте правильность выбранных единиц – **проценты или миллиметры;**

4. нажмите на **зелёную галочку**:



Значение отступа можно указать как в процентах, так и в миллиметрах.

[Предыдущая статья](#) | [Следующая статья](#)

В Руководстве пользователя:

- [Функция "Смещение"](#)

From: <http://3d.kerama-marazzi.com/> - KERAMA MARAZZI 3D

Permanent link: http://3d.kerama-marazzi.com/doku.php?id=student:%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%B2%D0%BA%D0%B8

Last update: 2020/09/28 22:37

