


Криволинейная стена

В некоторых сложных проектах приходится сталкиваться с не прямыми, а округлыми поверхностями. Это может быть экран для ванны или криволинейная стена.


Особенность плитки как материала заключается в том, что **плитку невозможно согнуть** – только разрезать. Таким образом, плитка в любом случае (в отличие от обоев, например) скрадывает плавные переходы. Чем больше габариты плитки, тем грубее переход:



Укладывать плитку на криволинейную поверхность можно точно так же, как и на все прочие. **При первой укладке плитки криволинейная поверхность автоматически разбивается на сегменты по размеру плитки.**

Однако разбивку криволинейной стены можно настроить вручную. Для этого:

1. выделите криволинейную поверхность;
2. в Панели инструментов в блоке **«Разбивка стены»** выберите подходящий вариант:
 - «лево», «середина» или «право» * и укажите **количество равных сегментов**, на которое вы хотите разделить поверхность;
 - «лево (мм)», «середина (мм)» или «право (мм)» и укажите в миллиметрах ширину сегментов, на которые вы хотите разделить поверхность;



3. нажмите на **зелёную галочку**, чтобы применить настройку.

«Лево», «Середина» и «Право» – это положение первого сегмента на выделенной криволинейной поверхности, от которого строятся все остальные сегменты.

From: <https://3d.kerama-marazzi.com/> - KERAMA MARAZZI 3D

Permanent link: https://3d.kerama-marazzi.com/doku.php?id=putting:%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B0%D0%B0&rev=1397043795

Last update: 2020/09/28 21:42

